

TARJETA DE REFERENCIA RAPIDA



MODELO LINEA E

X-28
ALARMAS

» Información resumida de utilización, señalizaciones e instalación

1 DIAGRAMA DE INSTALACION

Cable	Entrada Salida	Esquema de conexiones	Observaciones
Rojo	+12V		Conectar a un punto de 12V permanente. El cable se suministra con portafusible.
Negro	Masa		Conectar a cualquier punto del vehículo que asegure una buena masa.
Naranja	Puertas Baúl Capot (-)		Conectar los pulsadores de puertas, capot y baúl que funcionan por negativo.
Marrón	Bocina ó Sirena		Salida de +12V/15A para conectar la bocina o una sirena X-28 modelo S-23.
Amarillo	Contacto		Conectar a la salida de la llave de contacto que alimenta al encendido.
Azul	Bobina		Conectar al positivo de la bobina (o encendido electrónico). Cortar previamente la conexión entre ambos puntos.

Cable	Entrada Salida	Esquema de conexiones	Observaciones
Blanco	Selección Bocina ó Sirena		Si va a utilizar la bocina deje este cable sin conexión alguna, si va a utilizar sirena conéctelo a masa. Nota: Si lo deja sin conexión aislelo adecuadamente.
Celeste	Luces de posición		Salida de +12V/15A para conectar a las luces de posición del vehículo.
Conector M-L-T (E5)	Micrófono Led Touch		Conecta la central con el detector de rotura de cristales y el led que se instala adherido al interior del parabrisas, también conecta el touch.
Conector US-L-T (E8)	Ultrasonido Led Touch		Conecta la central con el detector volumétrico y el led que se instala adherido al interior del parabrisas, también conecta el touch.

TARJETA DE REFERENCIA RAPIDA

X-28
ALARMAS

2 OPERACIONES BASICAS DE INSTALACION

FUNCION	ACCION
Codificación	Coloque el fusible y, luego de la señalización, oprima un control remoto y luego el otro.
Agregado de transmisores	Retire el fusible, vuelva a colocarlo y antes de los 10 segundos toque el touch.
Borrado de transmisores	Retire el fusible, vuelva a colocarlo y antes de los 10 segundos toque el touch por mas de 2 seg.
Ingreso al Modo Test	Retire el fusible, vuelva a colocarlo y antes de los 10 segundos ponga el vehículo en contacto.

3 OPERACIONES BASICAS DE FUNCIONAMIENTO

FUNCION	ACCION
Protección antirrobo	Activación/desactivación sonora, pulse la tecla 1. Activación/desactivación silenciosa, pulse la tecla 2.
Pánico	Para disparar, pulse la tecla 2 durante 2 segundos. Para cancelar, pulse la tecla 1 ó 2.
Protección antiasalto	Pulse las teclas 1 ó 2 luego de descender del vehículo. Puede volver a ponerlo en marcha pulsando cualquier tecla del control o el touch.
Desactivación alternativa	Ponga el vehículo en contacto y pulse el touch.
Anulación	Ponga el vehículo en contacto y pulse el touch durante 8 segundos.
Restauración - salida de anulación	Ponga el vehículo en contacto y pulse el touch durante 8 segundos.
Replay	Pulse el touch 3 veces, cuente la cantidad de veces que destelló el led y vea la tabla.
Control de volumen (Sirena S-23)	Desactive, abra la puerta y antes de 10 segundos pulse 5 veces el touch. Pulse cualquier tecla del transmisor de control remoto hasta obtener el volumen deseado, cierre la puerta.

4 SEÑALIZACIONES

ACCION	LUCES	BOCINA	SIRENA S-23
Activación	Un destello corto	Sonido corto	Sonido corto tipo xilofón
Desactivación	Un destello largo	Sonido largo	Sonido largo bitonal
Activación parcial	Un destello corto + 3 destellos cortos	Un beep corto + pausa + 3 beeps cortos	Sonido corto tipo xilofón + pausa + 3 beeps cortos
Disparo de alarma	Destellantes	Sonido intermitente	Sonido multitono

ACCION	LUCES	BOCINA	SIRENA S-23
Memoria de disparo	Un destello largo + pausa + 3 destellos cortos	Un beep largo + pausa + 3 beeps cortos	Sonido largo bitonal + pausa + 3 beeps cortos
Protección antiasalto (Confirma)	3 destellos	-----	-----
Aviso de corte (Pre-aviso de detención)	Destellos rápidos	Serie de sonidos rápidos	Serie de sonidos rápidos
Invitación a la codificación	Un destello corto	Un beep corto	Un beep corto
Código aprendido	Dos destellos cortos	Dos beeps cortos	Dos sonidos cortos bitonales
Anulación	Tres destellos rápidos	Tres beeps cortos	Tres tonos cortos
Restauración/Salida de anulación	Un destello largo	Un sonido largo	Sonido largo bitonal

5 SEÑALIZACIONES DEL LED EN LOS DISTINTOS ESTADOS

Desactivado	Apagado - Al poner el vehículo en contacto destella tantas veces como transmisores tenga aprendidos.
Activado	Destellando a 1Hz -Medio segundo encendido, medio segundo apagado.
Disparado	Destellando a 1Hz -Medio segundo encendido, medio segundo apagado.
Anulado	Destellando muy lento, a 0.25 Hz -Dos segundos encendido, dos segundos apagado.
Aprendiendo transmisores	Encendido con destello de apagado cada vez que aprende un nuevo transmisor. - El número de destellos es la cantidad de transmisores aprendidos.

6 SEÑALIZACIONES DEL LED INDICANDO CAUSA DE DISPARO

CAUSA DE DISPARO	CANTIDAD DE DESTELLOS
Intento de rotura de cristales	1
Movimiento	2
Apertura de puertas / baúl / capot	3
Puesta en contacto / Intento de arranque	6
Asalto activo	7

» Señor Cliente, todo esto más la información complementaria puede obtenerlo en nuestro sitio de internet: www.x-28.com

MAN01005 v1.0 29/12/2004