

# TARJETA DE REFERENCIA RAPIDA



**MODELO P3**

**X23 ALARMAS**

» Información resumida de utilización, señalizaciones e instalación

## 1 DIAGRAMA DE INSTALACION

Cable	Entrada Salida	Esquema de conexiones	Observaciones
<b>Rojo</b>	+12V		Conectar a un punto de 12V permanente. El cable se suministra con portafusible.
<b>Negro</b>	Masa		Conectar a cualquier punto del vehículo que asegure una buena masa.
<b>Naranja</b>	Puertas		Conectar al pulsador de puerta.
<b>Amarillo</b>	Contacto		Conectar a la salida de la llave de contacto que alimenta al encendido.
<b>Azul</b>	Bobina		Conectar al positivo de la bobina (o encendido electrónico). Cortar previamente la conexión entre ambos puntos.
<b>Conector T-B</b>	Touch Buzzer		Para conectar el <i>touch</i> y el <i>buzzer</i> se utiliza el precableado suministrado.

## 2 OPERACIONES BASICAS DE INSTALACION

<b>Codificación</b>	Coloque el fusible y, luego de la señalización, oprima cualquier tecla del control remoto.
<b>Agregado de transmisores</b>	Retire el fusible, vuelva a colocarlo y antes de los 10 segundos, toque el <i>touch</i> .
<b>Borrado de transmisores</b>	Retire el fusible, vuelva a colocarlo y antes de los 10 seg., toque el <i>touch</i> por mas de 2 seg.

## 3

OPERACIONES BASICAS  
DE FUNCIONAMIENTO

FUNCION	ACCION
<b>Protección antiasalto</b>	No debe hacer nada. Sólo llevar oculto su control remoto de presencia.
<b>Cancelación ante olvido del control remoto</b>	Pulse el <i>touch</i> después de cerrar las puertas para evitar que se detenga el vehículo.
<b>Extensión del tiempo de maniobra a 3 minutos</b>	Pulse la tecla 2 de su control remoto de presencia durante 2 segundos.
<b>Modo Valet</b>	Pulse el <i>touch</i> durante 2 segundos.
<b>Anulación</b>	Ponga el vehículo en contacto y pulse el <i>touch</i> durante 8 segundos.
<b>Restauración - salida de anulación</b>	Ponga el vehículo en contacto y pulse el <i>touch</i> durante 8 segundos.
<b>Prueba de transmisión</b>	Pulse la tecla 1 de su control remoto de presencia.

## 4

SEÑALIZACIONES DEL SISTEMA  
EMITIDAS POR EL BUZZER

<b>Aviso de corte</b>	Serie de beeps 10 segundos antes del corte
<b>Aviso de batería baja</b>	Un beep cada 20 segundos
<b>Extensión del tiempo de maniobra a 3 minutos</b>	Dos beeps
<b>Modo Valet</b>	Dos beeps
<b>Invitación a la codificación</b>	Dos beeps
<b>Código aprendido</b>	Dos beeps cortos
<b>Prueba de transmisión</b>	Un beep corto
<b>Anulación</b>	Tres beeps cortos
<b>Alarma Anulada</b>	Tres beeps cortos cada 5 minutos
<b>Restauración - Salida de anulación</b>	Un beep largo

» Señor Cliente, todo ésto más la información complementaria puede obtenerlo en nuestro sitio de internet: [www.x-28.com](http://www.x-28.com)

TARJETA DE  
REFERENCIA RAPIDA

