



## CFI VEHÍCULOS NIVEL II

### Temario 2019

#### Teoría

#### MÓDULO 1: INTERRUPTORES DE PUERTAS

- Programaciones de avanzada
- Uso del SCANNER
- Conexión al temporizador de luz de cortesía
- Conexión a interruptores que trabajan por masa con retornos y aislados entre sí

#### MÓDULO 2 : MBOC MPXC

- Conexión a bocinas que trabajan por positivo
- Conexión a bocinas que trabajan por masa
- Conexión a bocinas que trabajan por masa pero en contacto

#### MÓDULO 3: CENTRALIZADOS DE PUERTA

- Centralizados de puertas dos puntos por positivo
- Centralizado de puertas con cambio de polaridad sobre un sólo cable
- Centralizado de puertas con inversión de polaridad con masa en reposo sobre dos cables
- Centralizado de puerta agregando un MACP +ACP-E
- Centralizado de puertas multiplexado 1 (línea Peugeot 206-306 hasta año 2002 inclusive; línea VW GOL , GOL TREND y VOYAGE)



- Centralizado de puertas multiplexado 2 ( Línea Peugeot 206-307 a partir del año 2003 en adelante)
- Centralizado de puertas por pulsos de masa sobre el mismo cable pero por diferentes tensiones de trabajo. (VW GOLF línea nueva y VW BORA)
- Agregado del centralizado de puertas (KIT2, KIT4 y ESPECÍFICOS)

#### **MÓDULO 4: MLV2**

- Conexión polaridad negativa en reposo
- Conexión sin polaridad en reposo

#### **MÓDULO 5: CIRCUITOS DE CONEXIONADOS DE AUTOLIGHT Y TURBOLIFE**

- Conexión de AUTOLIGHT 10
- Conexión de AUTOLIGHT 30
- Conexión de AUTOLIGHT MPXC
- Conexión de TURBOLIFE
- Conexión de TURBOLIFE MPXC

#### **MÓDULO 6: SALIDAS Y ENTRADAS AUXILIARES. RELÉ AUXILIAR Y CIRCUITOS DE CONEXIÓN**

- Salidas y entradas auxiliares
- Conexión de salida y entrada auxiliar como AUTILIGHT
- Conexión de salida auxiliar como MBOC
- Conexión de salida auxiliar como seguidor
- Conexión de salida auxiliar como biestable



- Conexión de salida auxiliar temporizada
- Conexión de entrada auxiliar (SOLO PGM 1) como abre y cierra puertas
- Conexión de entrada de pulsador de aviso (PUL)
- Conexión de entrada auxiliar (SOLO PGM 1) como monitoreo luces altas
- Conexión de entrada auxiliar (SOLO PGM 1) como monitoreo de balizas
- Conexión de entrada auxiliar (SOLO PGM 1) como seguidor de activada

## **MÓDULO 7: DETECCIÓN DE FALLAS Y HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO**

- Detección de fallas y SCANNER

### **Práctica**

## **MÓDULO 8**

Chascomús 5612, C.A.B.A.  
(011) 4114-9900  
info@x-28.com

WWW.X-28.COM

