

VEHÍCULOS NIVEL II

PROGRAMA DEL CURSO

UNIDAD 1

Programaciones

- Programaciones de avanzada

UNIDAD 2

Conexión a bocinas e interruptores de puertas

INTERRUPTORES DE PUERTA

- Conexión al temporizador de luz de cortesía
- Conexión a interruptores que trabajan por masa con retornos y aislados entre sí

MBOC-MPXC

- Conexión a bocinas que trabajan por positivo
- Conexión a bocinas que trabajan por masa
- Conexión a bocinas que trabajan por masa pero en contacto

UNIDAD 3

Centralizados de puerta

- Modelos
- Agregado del centralizado de puertas
- Conexión de centralizado de puertas

UNIDAD 4

Circuitos de conexión a MLV2, autolight y turbolife

MLV2

- Conexión polaridad negativa en reposo
- Conexión sin polaridad en reposo

Circuitos de conexiones de AUTOLIGHT

- Conexión de AUTOLIGHT 10
- Conexión de AUTOLIGHT 30
- Conexión de AUTOLIGHT-MPXC

Circuitos de conexiones de TURBOLIFE

- Conexión de TURBOLIFE
- Conexión de TURBOLIFE-MPXC



UNIDAD 5

SALIDAS Y ENTRADAS AUXILIARES

- Salidas y entradas auxiliares
- Relé auxiliar
- Circuitos de conexión

Unidad 6

SERVICIO TÉCNICO Y DIAGNÓSTICO

- Detección de fallas
- Memoria de disparo
- Herramienta de diagnóstico: Scanner MPXC

