



## RECEPTORES INALÁMBRICOS · COMPATIBILIDAD ENTRE RECEPTORES Y TRANSMISORES

**NO REGISTRABLES:** No se pueden identificar el usuario

Receptores:

**MBEEP-MPXH**

**9004PW**

(receptor incorporado)

Transmisores:

**TX 200S**

(1 canal; una sola función seleccionable) Identificación: 20101

**TX 400S**

(2 canales; Activación Sonora + función seleccionable)  
Identificación: 20301

**TX 4BW**

(4 canales; activación sonora + activación silenciosa + asalto + pánico ó manejo dispositivos eléctricos, seleccionable) Identificación: 20701



TX 200S



TX 400S



TX 4BW

**REGISTRABLES:** Se identifican con la letra **R** en el nombre del equipo. Queda identificado el usuario en el Registrador de Eventos

Receptores:

**MPI MBEEPR-MPXH**

(módulo plug-in)

**MBEEPR-MPXH**

Transmisores:

**TX 1R**

(1 canal; una sola función programable) Reemplaza al TX200SR

**TX 2R**

(2 canales; Activación/Desactivación Sonora + función seleccionable)  
Reemplaza al TX400SR

**TX 2REM**

(2 canales; Activación/Desactivación *Estoy* + Activación/Desactivación *Me Voy*)

**TX 4R**

(4 canales; Activación *Estoy* + Activación *Me Voy* + Desactivación + pánico ó manejo dispositivos eléctricos, seleccionable)



TX 1R



TX 2R



TX 2REM



TX 4R

## SELECCIÓN DE FUNCIONES

Las funciones que se pueden seleccionar son las siguientes:

A/D BEEP NO	Activa / desactiva la central en forma silenciosa
A/D BEEP SI	Activa / desactiva la central en forma sonora
ASALTO (2S)	Dispara al sistema de alarma por asalto si se mantiene la tecla pulsada durante 2 segundos
ASALTO (INST)	Dispara el sistema de alarma por asalto en forma inmediata
MCE (2S)	Manejo de dispositivos eléctricos (módulo MCE direccionado al nodo 00) presionando 2 segundos
MCE (INST)	Manejo de dispositivos eléctricos (módulo MCE direccionado al nodo 00) en forma inmediata
PÁNICO (2S)	Disparo por pánico presionando 2 segundos
EM. MÉDICA (2S)	Disparo por emergencia médica presionando 2 segundos

La selección de las funciones en cada llavero se realiza a través del dip-switch de 3 llavecitas que posee en su interior. La función queda determinada por la suma de las llavecitas en ON según la tabla de FUNCIÓN:

FUNCIÓN	
A/D BEEP NO	0
A/D BEEP SI	1
ASALTO (2S)	2
ASALTO (INST)	3
MCE (2S)	4
MCE (INST)	5
PÁNICO (2S)	6
EM. MÉDICA (2S)	7

